SONY



Windows パソコンに つないで使うときの 準備

6

Windows パソコンへ 画像を取り込む・ 編集する

19

Macintosh パソコン につないで使う (" メモリースティック " のみ)

31

その他の操作

34

39

困ったときは

デジタルビデオカメラレコーダー

© 2003 Sony Corporation

撮る・見るなど 本体の操作に ついては別冊の 「カメラ編」を ご覧ください。



MICROMV 方式の機器をお持ちの お客様は、別冊の「MovieShaker編」説明書もあわせ てご覧ください。

はじめにお読みくださ い

画像取り込み/編集ソフトについて付属のCD-ROM(画像取り込み/編集ソフト)を使って、テープの画像や"メモリースティック"の画像が編集できます。編集する画像により、下記のように使用するソフトが異なります。

本書では、ImageMixer、Image Transfer*を使って画像編集する場合を説明しています。 MICROMV方式の機器をお使いのかたは、「MovieShaker編」説明書もあわせてご覧ください。

DV方式のデジタルビデオカメラレコーダー をお使いの場合

- テープの画像を編集するとき:
 ImageMixer ¹⁾
- "メモリースティック"の画像を編集する とき:ImageMixer 1)2)

MICROM V方式のデジタルビデオカメラレコーダーをお使いの場合

- テープの画像を編集するとき: ImageMixer 1)、MovieShaker 1)
- "メモリースティック"の画像を編集する とき:ImageMixer 1)2)
- 1) Windowsパソコン対応
- 2) Macintoshパソコン対応
- * Image Transferはデジタルビデオカメラレコー ダーからパソコンへ静止画を取り込むときに使用 します(Windowsパソコンのみ)。

ImageMixer Ver.1.5 for Sony使用時の推奨パソコン環境

テープの画像をパソコンで見るときの推奨パ ソコン環境

4 ご注意

Macintoshパソコンと本機をUSBケーブルでつないだときは、テープの画像をパソコン画面で見ることはできません。

- 対応OS: Microsoft Windows 98SE/ Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows XP Home Edition/Windows XP Professional
 - 上記のOSが工場出荷時にインストールされていることが必要です。
 - 上記のOS内でもアップグレードした場合は 動作保証いたしません。
 - Windows 98では音声は出ませんが、静止画 は取り込めます。
- CPU: Pentium 500MHz以上(Pentium 800MHz以上を推奨します。)
- 必要なソフトウェア: DirectX 8.0a以降 (DirectXテクノロジに対応しておりますので、 ご使用の際はDirectXが組み込まれている必要があります。)
- サウンドカード: 16ビットのステレオサウンド カードおよびスピーカー
- メモリー:64MB以上
- ハードディスク:
 - インストールに必要なディスク容量:約 250MB/推奨するハードディスクの空き容量: 1GB以上(編集する画像ファイルサイズにより 異なります。)
- ディスプレイ: 4MBのVRAMを搭載したビデオカード、解像度は800×600ドット以上、High Color (16ビットカラー65000色)
 DirectDrawドライバ対応(800×600ドット未満、256色以下では正常に動作しません。)
- その他必要な装置: USB端子標準装備、i.LINK 端子(i.LINK接続時、DV方式の機器のみ)、ディ スクドライブ(ビデオCD作成時には、CD-Rド ライブが必要です。)
- " メモリースティック " の画像をパソコンで 見るときの推奨パソコン環境
- Windows
- 対応OS: Microsoft Windows 98/Windows 98SE/Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows XP Home Edition/Windows XP Professional
 - 上記のOSが工場出荷時にインストールされていることが必要です。 上記のOS内でもアップグレードした場合は動作保証いたしません。
- CPU: MMX Pentium 200MHz以上
- 必要なソフトウェア: Windows Media Player (動画再生時に必要です。)
- その他必要な装置: USB端子標準装備、ディス クドライブ

Macintosh

対応OS: Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/9.1/9.2/Mac OS X (v10.0/v10.1/v10.2) が工場出荷時にインストールされているMacintoshパソコンただし、Mac OS 8.6が工場出荷時にインストールされている"iBook"、"Power Mac

G4 "、" ディスクドライブがスロットローディングのiMac " はMac OS 9.0/9.1/9.2にアップデートして使ってください。

- 必要なソフトウェア: QuickTime 3.0以降(動 画再生時に必要です。)
- その他必要な装置 : USB端子標準装備、ディスクドライブ

本書の使いかた

本書の説明に記載しているパソコンのOS画面 イラストはWindows 2000のものです。 お使 いのOSによって画面表示は異なります。

商標について

- Microsoft、Windows、Windows Mediaは Microsoft Corporationの米国およびその他の国 における登録商標または商標です。
- Macintosh、iMac、iBook、Power Mac、Mac OS、QuickTimeはApple Computer, Inc.の商標 です。
- QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用される商標です。
- QuickTimeは、米国およびその他の国々で登録 された商標です。
- MMX、PentiumはIntel Corporationの登録商標または商標です。
- Windows Media Playerは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他の各社名および各商品名は各社の登録商標または商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

目次

はしめにの読みください	2
Windows パソコンにつないで使うときの準備	
画像編集とは	6
パソコン編集で何ができるの?	6
どんな準備をすればいいの?	7
準備 1:USB ドライバをパソコンにインストールする	8
準備 2:画像編集ソフト(ImageMixer Ver.1.5 for Sony)をパソコンに インストールする	9
準備 3:画像転送ソフト (Image Transfer) をパソコンにインストールする	11
- 準備 4:本機をパソコンにつなぐ	
・	
i.LINK ケーブル(別売り)でつなぐ(DV 方式の機器のみ)	
準備 5:パソコンと本機がつながったかを確認する	17
テープの画像をパソコンで見てみる	17
" メモリースティック " の画像をパソコンで見てみる	18
Windows パソコンへ画像を取り込む・編集する	
WIIIdows パクコンへ画像を取り込む・編集する	
テープの画像をパソコンに取り込む・見る	19
動画をパソコンに取り込む	19
静止画としてパソコンに取り込む	
取り込んだ画像をパソコンで編集する	21
テープやカメラの画像を取り込まずに見る - USB ストリーミング	22
ビデオ CD を作る	
" メモリースティック " の画像をパソコンに取り込む	
** メモリースディック ** の画像をパソコノに取り込む 取り込んだ静止画を加工する	
取り込んだ酵エ画を加工する	
mindgowintor vol. 1.5 for John le ハン CV J日本と プログ スティック に自己	ш у 23
Macintosh パソコンにつないで使う (" メモリースティック " のみ)	
準備 1:USB ドライバをパソコンにインストールする	31
準備 2:本機をパソコンにつなぐ	32
" メモリースティック " の画像をパソコンに取り込む	

その他の操作	
DVD を作る(VAIO シリーズのパソコンのみ)	. 34
本機を経由してビデオをパソコンにつなぐ(DV 方式の機器のみ)	
- デジタル変換機能	. 36
困ったときは	
故障かな?と思ったら	. 39
索引	

Windows パソコンにつないで使うときの準備

画像編集とは

パソコン編集で何ができるの?

本機で撮影した動画や静止画を、パソコンにデジタルデータとして取り込み、自由自在に編集 して楽しめます。

自分だけのオリジナルビデオを 作ろう

テープや " メモリースティック " に記録した動画は、気に入った場面を抜き出して並べたり、タイトルをつけたりできます。 ビデオCDなどにも加工できます。


静止画を加工して楽しもう

"メモリースティック"の静止画や、テープや "メモリースティック"の動画から気に入った場 面を静止画にして、文字やイラスト、特殊効果 を加えられます。ポスターやポストカードも気 軽に作れます。



パソコンを経由して、インターネットで動画配信しよう(USBストリーミング)

長時間の動画も、パソコンに保存することなく、インターネットを通じてライブ配信できます。



順番どおりに準備すれば、すぐにパソコン編集を始められます。

パソコンで行う準備(はじめて使うとき)

*付属のCD-ROM「SPVD-010 USBドライバ」からインストールします。

準備1:USBドライバ 準備2:画像編集ソフト 準備3:画像転送ソフト

する。*

をインストール


をインストール (ImageMixer) (Image Transfer) をインストールする。

する。*









本機で行う準備

準備4:本機をパソコンにつなぐ。 準備5:パソコンと本機がつながったか を確認する。





本機とパソコンをつなぐには、以下の2つの方法があります。

- USBケーブル (付属) でつなぐ方法
- i.LINKケーブル(別売り)でつなぐ方法

詳しくは「準備4:本機をパソコンにつなぐ」(13ページ)

をご覧ください。

さあ、準備しましょう!

準備1:USBドライ バをパソコンにインス トールする

USBケーブル (付属)を使って本機をパソコンにつなぐ前に、USBドライバをインストールしてください。1回インストールしておけば、2回目以降は本機とパソコンをつなぐだけで、インストールは不要です。USBケーブルの代わりにiLINKケーブル(別売り)でつなぐと、より高画質な画像をやり取りできます(DV方式の機器のみ)。iLINKケーブル(別売り)を使う場合、準備1は不要です。

Windows 2000/Windows XPをお使いの場合

Administrator権限・コンピューターの管理者でログオンしてください。

(3) ご注意

- インストールの前にUSBケーブル(付属) はつながないでください。
- パソコンの電源を入れる。使用中のアプリケーションは、インストールの前に終了させておいてください。
- 夕 付属のCD-ROMを、パソコンの ディスクドライブにセットする。 機種選択画面が表示されます。



6 画面の指示に従ってインストール

機種選択画面が表示されないときは

1 [マイコンピュータ]を ダブルクリックする。



*ドライブ文字((E:)など)は、使うパソコンによって異なることがあります。

3[Handycam]をクリックする。



4 [USB Driver]をクリックする。



5 [次へ]をクリックする。



する。

[USBドライバインストール前のご注意] をよく読み、[次へ]をクリックする。 インストールが始まります。

Windows 2000/Windows XPをお使いの場合

デジタル署名の確認を促すダイアログボックスが表示された場合は、[はい]か[続行]を選んでください。



「例: Windows XPの場合 1

7 [はい、今すぐコンピュータを再 起動します]がチェックされてい ることを確認して、[完了]をク リックする。

> パソコンの電源がいったん切れたあと、 自動的に電源が入ります(再起動)

8 パソコンからCD-ROMを取り出す。

準備2:画像編集ソフト (ImageMixer Ver.1.5 for Sony)をパソコンに インストールする

ImageMixerについてのお問い合わせ ピクセラユーザーサポートセンター

電話: 072-224-0181

受付時間:月~日曜日午前9時~午後5時 (ただし、年末、年始、祝日は除く) URL: http://www.imagemixer.com/

Windows 2000/Windows XPをお使いの 場合

Administrator権限・コンピューターの管理者でログオンしてください。

付属のCD-ROMを、パソコンの ディスクドライブにセットする。 機種選択画面が表示されます。



機種選択画面が表示されないときは

1 [マイ コンピュータ]を ダブルクリックする。



*ドライブ文字 ((E:) など) は、使うパソコンによって異なることがあります。

2 [Handycam]をクリックする。



3 [ImageMixer]をクリックする。



4 [日本語]を選んで、[OK]をクリックする。



5 [次へ]をクリックする。



6 画面の指示に従ってインストール する。

貸 ちょっと一言

- ご自宅で使うときは、[会社名]に[個人] などと入力してください。
- •[Read me] ファイル (メモ帳) が表示されたら、内容を確認します。閉じるときは ※(閉じる) をクリックします。

7 [完了]をクリックする。



ImageMixerのインストールが完了します。

8 [はい]をクリックし、画面の指示に従ってWINCDR Lite for Data*をインストールする。
*パソコンで編集した画像などを、CD-Rにコ



9 [完了]をクリックする。

WINCDR Lite for Dataのインストール が完了します。

DirectX 8.0a以降のバージョンがパソコンにインストールされていないとき 手順10へ進んで、DirectX 8.0aをインストールしてください。

Windows XPやDirectX 8.0a以降の バージョンがパソコンにインストール されているとき

[ウィザードの完了]画面が表示された ら、[完了]をクリックし、[OK]をク リックします。

パソコンが自動的に再起動したあと、 CD-ROMを取り出します(以降の操作 は不要です)

- **10** 続けてDirectX 8.0aをインストールする場合は [OK] をクリックする。
 - **1** [使用許諾契約]の内容をよく読ん でから、[はい]をクリックする。
 - 2 [インストール](または[DirectX の再インストール])をクリックする。



3 [OK]をクリックする。



パソコンが自動的に再起動したあと、デスクトップ画面にImageMixer Ver.1.5 for Sonyのショートカットが表示されます。

11 パソコンからCD-ROMを取り出す。

準備3:画像転送ソフト (Image Transfer)をパ ソコンにインストールする

Windows 2000/Windows XPをお使いの 場合

Administrator権限・コンピューターの管理者でログオンしてください。

「付属のCD-ROMを、パソコンの ディスクドライブにセットする。 機種選択画面が表示されます。



機種選択画面が表示されないときは

1 [マイ コンピュータ] を ダブルクリックする。



*ドライブ文字((E:)など)は、使うパソコンによって異なることがあります。

2 [Handycam]をクリックする。



3 [Image Transfer]をクリックする。



4 [日本語]を選んで、[OK]をク リックする。



5 [次へ]をクリックする。



6 画面の指示に従ってインストール する。

> プログラムフォルダ名に [Image Transfer] が表示されているのを確認して、[次へ] をクリックします。 通常、[Image Transfer] という新しい プログラムフォルダが作成されます。

7 [カメラなどがつながれたら、 Image Transferを自動的に起動します。]の[はい]がチェックされていることを確認して、 [次へ]をクリックする。



8 [完了]をクリックして、Image Transferのインストールを終わ る。



インストール画面が閉じます。デスクトップ画面にImage TransferとImage Transfer取り込み先フォルダのショートカットが表示されます。

9 パソコンからCD-ROMを取り出す。

準備4:本機をパソコンにつなぐ

接続について

本機とパソコンをつなぐには、以下の2つの方法があります。

USBケーブル (付属) でつなぐ方法 (13ページ)

- "メモリースティック"に記録されたファイルをパソコンに取り込んで編集したり、
 "メモリースティック"にファイルを書き込んだりする場合などに向いています。
- デジタルビデオカメラレコーダーからの映像や、テープに記録した映像や音声を手軽にパソコンに取り込むこともできます(PCカメラ、ビデオストリーミングなど)。
- あらかじめUSB ドライバをインストール しておく必要があります(8ページ)。

i.LINKケーブル(別売り)でつなぐ方法 (16ページ)

- テープに記録した映像や音声をパソコンに 取り込んで編集する場合などに向いています。
- 上記のUSB接続より高画質な画像をやり とりできます。
- 本機では、"メモリースティック"内のファイルの取り込みや"メモリースティック"への書き込みはできません。

(3) ご注意

• USBケーブルやi.LINKケーブルなどで本機とパソコンを接続する場合、端子の向きを確認してからつないでください。無理に押し込むと、端子部が破損することがあります。また、本機の故障の原因となります。

テープの画像をパソコンに取り込む・編集するとき

パソコンにUSB端子がある場合

→付属のUSBケーブルで本機のUSB端子とつ なぎます。「USBケーブル(付属)でつな ぐ」(13ページ)の操作を行ってください。

パソコンにi.LINK(IEEE1394) 端子がある場合

→DV方式の機器をお持ちのかたは、別売りの iLINKケーブルで本機のiLINK端子とつなぎ ます。「iLINKケーブル(別売り)でつなぐ (DV方式の機器のみ)」(16ページ)の操作 を行ってください。

USBケーブルより高画質な画像をやり取りでき、USBドライバのインストールは不要です。

MICROMV方式の機器をお持ちのかたは、 別冊の「MovieShaker編」説明書もあわせ てご覧ください。

" メモリースティック " の画像を取 り込む・編集するとき

パソコンにUSB端子がある場合


→付属のUSBケーブルで本機のUSB端子とつ なぎます。「USBケーブル(付属)でつな ぐ」(13ページ)の操作を行ってください。

パソコンにメモリースティックスロットがあ る場合

→静止画や動画を保存した"メモリースティック"を、パソコンのメモリースティックスロットに差し込みます。"メモリースティック"の画像の保存先を確認するには、27ページをご覧ください。

USBケーブル (付属)でつなぐ

USBケーブル(付属)でつなぐときは、あらかじめUSBドライバをインストールしておいてください(8ページ)。



は ご注意

- この段階では、まだ本機とパソコンをつな がないでください。
- パソコンの電源を入れる。 使用中のアプリケーションは、終了させ ておいてください。

Windows 2000/Windows XPをお 使いの場合

Administrator権限・コンピューターの 管理者でログオンしてください。

2 本機の電源を準備して、電源ス イッチを「撮る-テープ」にする。 電源は付属のACアダプターをお使いく ださい。

> 詳しくは、別冊の「カメラ編」説明書を ご覧ください。

本機の液晶画面で[P.メニュー] → [メニュー] → [二 (基本 設定)] → [USB-撮る]の順に タッチし、「USBストリーム] を 選ぶ。

> メニュー操作について、詳しくは別冊の 「カメラ編」説明書をご覧ください。

4 本機のUSB端子にUSBケーブル (付属)をつなぐ。



USB端子の位置は、機種によって異なり ます。別冊の「カメラ編」説明書をご覧 ください。

ハンディカムステーションが付属の機器 は、ハンディカムステーションのUSB端 子にUSBケーブルをつなぎ、USB ON/ OFFスイッチを「ON」にしてください。

5 パソコンのUSB端子にUSBケー ブルのもう片方をつなぐ。

> 初回は、パソコンが本機を認識するのに 時間がかかることがあります。

Windows XPをお使いの場合 「新しいハードウェアの検出ウィザード1 が表示されたときは、「次へ」をクリッ クして、インストールを完了してくださ L1

- 6 本機の電源スイッチを切る。
- 本機からUSBケーブルをはずす。
- 本機に記録済みの"メモリース ティック"を入れる。
- 本機の電源スイッチを「見る/編 集」にする。
- **10** 本機の液晶画面で [P.メニュー] → [メニュー] → [🚔 (基本 設定)]→「USB-見る/編集]の 順にタッチし、「標準-USBモー ドーを選ぶ。

11 USBケーブルで、本機をパソコンにつなぐ(13ページ)。

本機の液晶画面に [USBモード] と表示され、パソコンが本機を認識し始めます。初回は、時間がかかることがあります。

Windows XPをお使いの場合
[新しいハードウェアの検出ウィザード]
が表示されたときは、[次へ]をクリックして、インストールを完了してください。

USBケーブルをはずすには

Windows 2000/Windows Me/Windows XPをお使いの場合本機の液晶画面に[USBモード]と表示されたときは、次のようにUSBケーブルをはずしてください。

 画面右下にあるタスクトレイの中の、 [ハードウェアの取り外し]アイコンをクリックする。

このアイコンをクリックする。



2 [USBディスク・ドライブの停止] (Windows XPでは、[Sony Camcorder ・ドライブを安全に取りはずします])を クリックする。



3 [OK]をクリックする。



4 本機とパソコンからUSBケーブルをはずす。

本機の液晶画面に [USBモード]と表示されないときは、手順4のみを行ってください。


Windows 98/Windows 98SEをお使いの 場合

手順4のみを行ってください。


推奨するつなぎかた

本機を正しく動作させるためには、次のように つないでください。

 パソコンのUSB端子に、USBケーブル (付属)で本機をつなぎ、他のUSB端子に は何もつながない。




USBキーボードとマウスが標準で付いているパソコンの場合、キーボードをUSB端子につないだ状態で、本機をUSBケーブル(付属)で別のUSB端子につなぐ。



6 ご注意

- 1台のパソコンに2台以上のUSB機器をつない だ場合の動作は保証していません。
- USBケーブルは、必ずパソコンのUSB端子につないでください。キーボードやUSBハブなどを 経由してつないでいる場合の動作は保証していません。
- 推奨環境のすべてのパソコンについての動作を保証するものではありません。

i.LINKケーブル (別売り) でつ なぐ (DV方式の機器のみ)



↓ DV端子の位置は、機種によって異なります。別冊の「カメラ編」説明書をご覧ください。

i.LINKケーブルをはずすには

本機の電源を切り、本機とパソコンから i.LINK ケーブルをはずす。

♡ ちょっと一言

 ビデオ信号を取り込める編集ソフトウェアが付属 されているパソコンは、付属の編集ソフトウェア でも本機の画像を編集できます。操作について は、お使いの編集ソフトウェアの取扱説明書やヘ ルプをご覧ください。

準備5:パソコンと本 機がつながったかを確 認する

テープの画像をパソコンで見てみる

ImageMixer Ver.1.5 for Sonyを起動して、接続できているかを確認します。

(3) ご注意

- 次の手順を行う前に、本機から"メモリース ティック"を取り出しておいてください。
- 1 パソコンのデスクトップにある [ImageMixer Ver.1.5 for Sony]をダブルクリックする。



2 **②**(入力ボタン)をクリックする。



3 USB接続のときは (USB映像 入力ボタン) を、i.LINK接続のと き (DV方式の機器のみ) は (i.LINK映像入力ボタン) を クリックする。



4 本機の電源を準備して、電源スイッチを「見る/編集」にする。 電源は付属のACアダプターをお使いく ださい。

> 詳しくは、別冊の「カメラ編」説明書を ご覧ください。

本機の液晶画面で [P.メニュー]
 → [メニュー] → [基本
 設定)] → [USB-見る/編集] の順にタッチし、[USBストリーム] を選ぶ。

詳しくは、別冊の「カメラ編」説明書を ご覧ください。

i.LINKケーブルでつないだ場合(16ページ)は、この手順は不要です。

- 6 本機をパソコンにつなぐ(13 ページ)。

プレビュー画面



表示されるまで時間がかかることがあり ます。

テープの再生画像が表示されないとき USBドライバが正しくインストールされ ていない可能性があります(40ペー ジ)。

確認が終わったら

- **1** パソコン画面右上の ⊗ (閉じるボタン) をクリックして、ImageMixer Ver.1.5 for Sonyを終了する。
- **2** 本機の電源を切ってから、接続したケーブルをはずす。

" メモリースティック " の画像を パソコンで見てみる

- 1 本機に "メモリースティック"を 入れる。
- 2 本機の電源を準備して、電源スイッチを「見る/編集」にする。
- 3 本機の液晶画面で [P.メニュー] → [メニュー] → [■ (基本 設定)] → [USB-見る/編集]の順にタッチし、[標準-USBモード]を選ぶ。

詳しくは、別冊の「カメラ編」説明書を ご覧ください。 4 本機をパソコンにつないで(13ページ)、Image Transferが自動的に起動するかを確認する。本機の液晶画面に [USBモード]と表示され、"メモリースティック"の画像がパソコンにコピーされます。それが完了すると、ImageMixer Ver.1.5 for Sonyが自動的に起動し、画像一覧が表示され

Image Transferが起動しない ときは

ます(26ページ)。

詳しくは「Image Transferが起動しない。」 (43ページ)をご覧ください。

Windows パソコンへ画像を取り込む・編集する

テープの画像を パソコンに取り込む・ 見る

テープに入っている画像をパソコンに取り込んでおけば、本機をつながなくても、パソコンで画像を見たり、加工したりできます。MICROMV方式の機器をお持ちのかたは、付属のCD-ROM(MovieShaker Ver.3.1 for MICROMV)を使って画像編集することもできます。詳しくは、別冊の「MovieShaker編」説明書をご覧ください。

Windows 2000/Windows XPをお使いの 場合

Administrator権限・コンピューターの管理者でログオンしてください。



動画をパソコンに取り込む

あらかじめImageMixer Ver.1.5 for Sonyをインストールしておいてください。 最長記録時間は10~20分です(パソコン環境によって異なります)。

- 1 本機の電源を準備して、カセット を入れる。
- 2 パソコンの電源を入れ、デスクトップにある「ImageMixer

Ver.1.5 for Sony] をダブルク リックする。



3 **③**(入力ボタン)をクリックする。



4 USB接続のときは (USB映像 入力ボタン) を、i.LINK接続のとき(DV方式の機器のみ) は (i.LINK映像入力ボタン) を クリックする。



- 5 本機の電源スイッチを「見る/編集」にする。
- 本機の液晶画面で [P.メニュー]
 → [メニュー] → [□□ (基本 設定)] → [USB-見る/編集]の順にタッチし、[USBストリーム]を選ぶ。

次のページへつづく→

詳しくは、別冊の「カメラ編」説明書を ご覧ください。

i.LINKケーブルでつないだ場合(16ページ)は、この手順は不要です。

- 7 本機をパソコンにつなぐ(13 ページ)。
- 8 **(動画ボタン)をクリック** する。



9 取り込み先のアルバムをクリック する。



10 ► (再生ボタン)をクリックして、テープを再生する。



- 11 取り込みを始める位置で、
 - (取り込みボタン)をクリックする。



- (赤色)が (黒色)に変わり ます。
- 12 取り込みを終える位置で、
 - (停止ボタン)をクリックする。



😉 ご注意

- MICROMV方式の機器をお使いの場合は、
 (コマ送りボタン)(型)(逆コマ送りボタン)は動作しません(ボタンが非表示になります)
- ☆ ちょっと一言
- 最長記録時間(10~20分)より長い動画は、取り込める時間を過ぎると自動的に停止します。変換の画面が表示され、停止したところまでの画像を取り込みます。

静止画としてパソコンに取り込む

1 「動画をパソコンに取り込む」(19 ページ)の手順1~7を行う。 2 <u>ロ</u>(静止画ボタン)をクリックする。



- 3 20ページの手順9、10を行う。
- 4 取り込みたい位置で、 (キャプチャボタン)をクリックする。



取り込んだ画像をパソコンで 編集する

ここでは、取り込んだ複数の画像を並べ、1 つの作品にする手順を説明します。 編集について、詳しくはオンラインヘルプを ご覧ください(22ページ)。


1 パソコンの電源を入れ、デスクトップにある[ImageMixer Ver.1.5 for Sony]をダブルクリックする。



2 (動画編集ボタン)をクリックする。



③ (動画ファイル表示ボタン) をクリックし、並べたい動画を一 覧から選び、ストーリーボードに ドラッグ&ドロップする。



ストーリーボード

4 [OK]をクリックする。



編集サイズを変えるときは、希望のサイズをクリックする。

- 5 並べたい動画を一覧から選び、ストーリーボードに繰り返しドラッグ&ドロップする。



7 [マイドキュメント]フォルダに 名前を付けて保存する。



作品は選ばれているアルバムにも追加されます。

編集途中の動画を見るには (プレビュー)

以下の手順で、編集途中の動画を再生できます。表示されるまで時間がかかることがあります。



2 ▶ (再生ボタン)を クリックする。

完成した動画を見るには

保存した動画のアイコン (ここでは、 [マイドキュメント] フォルダ内) をダブルクリックすると、Windows Media Player*が起動し、再生します。

* 作品(MPEGムービーファイル)を再生するには、Windows Media Playerがパソコンにインストールされている必要があります。

(3) ご注意

画像をパソコン上で見ると、ちらつくことがあります。

オンラインヘルプを使うには

ImageMixer Ver.1.5 for Sonyについての詳しい操作説明は、オンラインヘルプで見ることができます。

- **1** 画面右上の ⑦(ヘルプボタン) をクリックする。
- 知りたい内容について、目次から調べる。

オンラインヘルプを閉じるには、ヘルプ 画面の右上にある \boxtimes (閉じるボタン) を クリックします。

テープやカメラの画像を取り込まずに見る - USBストリーミング

USBケーブル(付属)で本機とパソコンをつなぐと、本機の画像をパソコンの画面で見ることができます。画像を取り込まないので、パソコンの容量を気にする必要がありま

せん。別途コミュニケーションソフトウェア を使用することにより、インターネットに接 続して、画像の配信もできます。

あらかじめImageMixer Ver.1.5 for Sonyをインストールしておいてください(9ページ)。

ビデオストリーミング

本機で再生しているテープの画像をパソコン の画面で見ることができます。

PCカメラ

本機で撮影している画像をパソコンの画面で 見ることができます。

パソコンの電源を入れ、デスクトップにある[ImageMixer Ver.1.5 for Sony]をダブルクリックする。



2 (入力ボタン)をクリックする。



3 **(USB映像入力ボタン)をク** リックする。



4 本機の電源を準備して、電源スイッチを「見る/編集」(ビデオストリーミングのとき)か「撮る-テープ」(PCカメラのとき)にする。

電源は付属のACアダプターをお使いく ださい。

5 ビデオストリーミングのときは、 本機の液晶画面で [P.メニュー] → [メニュー] → [● (基本 設定)] → [USB-見る/編集]の 順にタッチし、[USBストリー ム]を選ぶ。

- 6 USBケーブル(付属)で、本機 をパソコンにつなぐ(13ペー ジ)
- 7 ビデオストリーミングのときは、 ⑤ (動画ボタン)をクリック し、 (両生ボタン)をクリックする。



♡ ちょっと一言

PCカメラ機能を使うと、テレビ電話のように相手の顔を見ながら会話できます(ただし、別途コミュニケーションソフトウェアのインストール、通信相手側にもこのシステムに対応したセッティングが必要です)。詳しくは、下記ホームページ(URL)をご覧ください。

デジタルイメージングカスタマーサポート http://www.sony.co.jp/support-di/

ビデオCDを作る

CD-R対応のディスクドライブ付きのコン ピューターで、テープの画像からビデオCD を作成できます。

ここでは、テープ1本(最長約1時間)をそのままビデオCDに取り込む手順を説明します。

カメラに映る画像も、その場でビデオCDにできます。

あらかじめImageMixer Ver.1.5 for Sonyを インストールしておいてください(9ペー ジ)

♡ ちょっと一言

- 編集した画像をビデオCDにするには ImageMixer Ver.1.5 for Sonyを起動し、⑥ (ビデオディスク作成ボタン)をクリックして取 り込みます。詳しくは、オンラインヘルプをご覧 ください(22ページ)。
- 1 パソコンの電源を入れ、デスクトップにある [ImageMixer Ver.1.5 for Sony] をダブルクリックする。



2 ②(EZ VIDEO CDボタン)を クリックする。



- 3 本機の電源を準備して、電源スイッチを「見る/編集」にする。 電源は付属のACアダプターをお使いく ださい。
- 4 本機の液晶画面で [P.メニュー]
 → [メニュー] → [基本
 設定)] → [USB-見る/編集]の
 順にタッチし、[USBストリー
 ム]を選ぶ。

 詳しくは、別冊の「カメラ線、説明書を

詳しくは、別冊の「カメラ編」説明書を ご覧ください。

5 テープは取り込みを始めたい位置 まで頭出ししておいてください。

♡ ちょっと一言

- 電源スイッチを「撮る-テープ」にすると、 本機で撮影している画像をそのまま取り込めます。本機の液晶画面で[P.メニュー] →[メニュー]→[USB-撮る]の順に タッチし、[USBストリーム]を選んでおいてください。
- 6 USBケーブル(付属)で、本機 をパソコンにつなぐ(13ペー ジ)。
- 7 ディスクドライブに未使用のCD-Rをセットする。
 CD-RWは使えません。

8 [開始]をクリックする。



テープが再生を始め、取り込みが終わると自動的にCD-Rへ書き出します。 取り込みを途中でやめるときは、[停止]をクリックします。その時点までの画像をCD-Rへ書き込んで終了します。

9 作成が終わったら、[終了]をク リックする。



同じ内容のビデオCDをもう1枚作成する ときは、新しいCD-Rをディスクドライ ブにセットしてから、[開始]をクリッ クしてください。

4 ご注意

- ビデオCD作成中は、本機のボタンを押さないでください。
- [作業フォルダの場所]は、[オプション]画面で 充分に空き容量のあるハードディスクを選択して ください(目安として、約6GB以上)。
- いったんビデオCDを作成したCD-Rへは、画像を追加できません。
- 約10分ごと(約4GB)に画像を分割して取り込むフォーマット(AVI)のため、約10分ごとに画像が数秒飛ぶことがあります。
- 取り込み中の画像は、パソコン画面には表示されません。

♡ ちょっと一言

• テープが終わりまで来ると、自動的に取り込みを 停止します。

ビデオCDを見るには

次のいずれかで再生できます。詳しくは、再生 機の取扱説明書をご覧ください。

- DVDプレーヤー
- ビデオCD対応のソフトがインストール されているDVDドライブ付きのパソコン
- ーWindows Media Playerがインストール されているパソコン (OSやハードウェ アなどの環境によって、再生できないこ とがあります。メニュー機能は動作しません。)

ここでは、Windows Media Playerを使って再 生する手順を説明します。

1 パソコンにビデオCDを入れ、Windows Media Playerを起動する。

Windows XPをお使いの場合
[スタート] [すべてのプログラム]
[アクセサリー] [エンターテイメント]
の順で開き、[Windows Media Player]
をクリックする。

その他のOSをお使いの場合
[スタート] [プログラム] [アクセサリー] [エンターテイメント]の順で開き、[Windows Media Player]をクリックする。

- **2** [マイコンピュータ] [CD-R] [MPEGAV]の順で開き、動画ファイル [*.DAT]をメディアプレーヤーの 画面上にドラッグ&ドロップする。
 - * にはファイル名が表示されます。

" メモリースティック " の画像をパソコンに 取り込む

"メモリースティック"に入っている画像を パソコンに取り込んでおけば、本機をつなが なくても、パソコンで画像を見たり、加工し たりできます。

あらかじめImage Transferをインストール しておいてください(11ページ)。

Windows 2000/Windows XPをお使いの 場合

Administrator権限・コンピューターの管理者でログオンしてください。

4 ご注意

- 途中で電源が切れると、"メモリースティック" 内のデータが壊れることがありますので、電源は 付属のACアダプターをお使いください。
- 本機で使える"メモリースティック"について、 詳しくは別冊の「カメラ編」説明書をご覧ください。



- 本機に"メモリースティック"を 入れる。
- 2 パソコンの電源を入れ、本機の電源を準備して、電源スイッチを「見る/編集」にする。
- 3 本機の液晶画面で [P.メニュー]
 → [メニュー] → [基本
 設定)] → [USB-見る/編集]の


順にタッチし、[標準-USBモード]を選ぶ。

4 USBケーブル (付属) で、本機 をパソコンにつなぐ (13ペー ジ)。

Image Transferが自動的に起動し、" メモリースティック " の画像がパソコンにコピーされます。


通常、[マイドキュメント]フォルダ内 に[Image Transfer][日付]フォル ダが作成され、その中にすべての画像が コピーされます。

完了すると、ImageMixerが自動的に起動し、画像一覧が表示されます。



Windows XPをお使いの場合は Windows XPでは、OS側の自動再生ウィザー ドが起動する設定なので、以下の手順で解除し てください(2回目以降は必要ありません)。

- 1 本機がUSBケーブルでパソコンにつながれていることを確認する。
- 2 [スタート] ボタンをクリックし、スタートメニューの [マイコンピュータ] をクリックする。
- **3** [MemoryStick] を右クリックし、[プロパティ] をクリックする。
- 4 設定を解除する。



- 1 [自動再生] タブをクリックする。
- 2 内容の種類を[画像]にする。
- ③[動作]の[実行する動作を選択]を チェックして、[何もしない]を選び、 [適用]をクリックする。
- 4 内容の種類を [ビデオファイル] にして、手順3を行う。
- 5 内容の種類を [混在したコンテンツ] にして、手順3を行う。
- 6 [OK]をクリックする。

Image Transferの設定を変更 するには

タスクトレイ上の (Image Transferのアイコン)を右クリックして、[設定画面を開く]を選ぶと、[基本の設定] [コピーの設定] [削除の設定]が変更できます。


通常の設定に戻すときは、[標準に戻す]をク リックしてください。

画像の保存先とファイル名につい て

Image Transferで取り込んだ画像 [マイドキュメント]フォルダ内に作成された [Image Transfer][日付]フォルダにコピー されています。

本機の"メモリースティック"の画像 [マイコンピュータ]内に、[リムーバブルディスク]か[MemoryStick]が表示され、 その中のフォルダにまとめられています。

次のページへつづく→



- 1 フォルダ作成機能がない他のビデオカメ ラレコーダーで撮影した静止画が入って いるフォルダ(再生のみ可能)
- ② 本機の画像フォルダ (新しくフォルダを 作成していない場合は、[101MSDCF] のみ)
- ③ フォルダ作成機能がない他のビデオカメ ラレコーダーで撮影した動画が入ってい るフォルダ(再生のみ可能)

フォルダ名	ファイル名	意味
101MSDCF	DSC	静止画
(~999MSDCF)	.JPG	ファイル
	MOV	動画
	.MPG	ファイル

ファイル名の には、00001~99999ま での数字が入ります。

Image Transferを使わずに画像を取り込むには

[マイコンピュータ]内に表示される[リムーバブルディスク]か[MemoryStick]アイコンをダブルクリックし、フォルダ内の画像を、パソコンのハードディスクヘドラッグ&ドロップします。

取り込んだ静止画を加工する

取り込んだ画像をImageMixer Ver.1.5 for Sonyで編集し、保存できます。

1 パソコンの電源を入れ、デスクトップにある [ImageMixer Ver.1.5 for Sony] をダブルクリックする。




∠ ②(アルバムボタン)をクリックする。



3 編集する静止画をクリックしてから、(以上)(画像編集ボタン)をクリックする。





4 編集が終わったら、①(戻るボタン)をクリックする。

クリックする。



編集した画像が画像一覧に追加されます。

♡ ちょっと一言

 ImageMixer Ver.1.5 for Sonyについての詳しい 操作説明は、オンラインヘルプをご覧ください (22ページ)。

ImageMixer Ver.1.5 for Sonyに入っている画像を"メモリースティック"に書き出す

ImageMixer Ver.1.5 for Sonyに入っている 画像は、"メモリースティック"に書き出し ておくと、本機のメモリーミックス機能を使 うときに素材として使えます。

メモリーミックス機能について、詳しくは別冊の「カメラ編」説明書をご覧ください。

- 1 本機に"メモリースティック"を 入れる。
- 2 本機の電源を準備して、スイッチ を「見る/編集」にする。

詳しくは、別冊の「カメラ編」説明書をご 覧ください。

4 パソコンの電源を入れ、デスクトップにある[ImageMixer

Ver.1.5 for Sony] をダブルク リックする。




(アルバムボタン)をクリックする。



6 USBケーブル(付属)で、本機 をパソコンにつなぐ(13ペー ジ)。

> Image Transferが自動的に起動したと きは、[キャンセル] をクリックしてく ださい。

7 [MEMORY MIX] アルバムをク リックする。




8 コピーする画像を右クリックして、[メモリーカードへ書き出し]をクリックする。

次のページへつづく→

1 画像を右クリックする。



2 クリックする。



- **1** ("メモリースティック"選択ボタン)をクリックする。
- **2** (書き出しボタン)をクリックする。
- 3 書き出したあと、♠□(読み込みボタン)をクリックし、"メモリースティック"に書き出した画像を確認する。


画像が記録先フォルダとして選択しているフォルダに書き込まれます。詳しくは、別冊の「カメラ編」説明書をご覧ください。

Macintosh パソコンにつないで使う ("メモリースティック"のみ)

準備1:USBドライ バをパソコンにインス トールする

Mac OS 9.1/9.2またはMac OS X (v10.0/v10.1/v10.2) のパソコンは、USBドライバをインストールする必要はありません。「準備2:本機をパソコンにつなぐ」(32ページ)へ進んでください。

- 1 パソコンの電源を入れる。
- 2 付属のCD-ROMを、パソコンの ディスクドライブにセットする。 しばらくすると、機種選択画面が表示されます。
- 3[Handycam]をクリックする。
- 4 [USB Driver]をクリックする。
- 5 OSが入っているハードディスクのアイコンをダブルクリックし、 [システムフォルダ]アイコンを ダブルクリックする。
- 「Sony Camcorder USB Driver] ファイルと[Sony Camcorder USB Shim] ファイルを[システムフォルダ] にドラッグ&ドロップする。



- / メッセージが表示されたら、 [OK]をクリックする。 USBドライバがパソコンにインストール されます。
- 8 [USB Driver]の画面を閉じて、 パソコンからCD-ROMを取り出 す。
- 9 パソコンを再起動する。

準備2:本機をパソコンにつなぐ

はじめてUSBケーブル (付属) を使うときは、あらかじめUSBドライバをインストールしておいてください (31ページ)。ただし、Mac OS 9.1/9.2またはMac OS X (v10.0/v10.1/v10.2) のパソコンは不要です。

- 1 本機に"メモリースティック"を 入れる。
- 本機の電源を準備して、電源スイッチを「見る/編集」にする。電源は付属のACアダプターをお使いください。 詳しくは、別冊の「カメラ編」説明書をご覧ください。
- 4 本機のUSB端子にUSBケーブル (付属)をつなぐ。

USB端子の位置は、機種によって異なります。別冊の「カメラ編」説明書をご覧ください。

ハンディカムステーションが付属の機器 は、ハンディカムステーションのUSB端 子にUSBケーブルをつなぎ、USB ON/ OFFスイッチを「ON」にしてください。

り ご注意

ご覧ください。

• 接続するときは、端子の向きを確認してからつないでください。無理に押し込むと、

端子部が破損することがあります。また、 本機の故障の原因となります。

5 パソコンのUSB端子に、USB ケーブルのもう片方をつなぐ。 本機の液晶画面に [USBモード] と表示されます。パソコンが本機を認識して、デスクトップに"メモリースティック"のアイコンが表示されます。 本機とパソコンのつなぎかたについて、詳しくは「USBケーブル(付属)でつなぐ」(13ページ)をご覧ください。

USBケーブルをはずす (接続中に 本機の電源を切る・" メモリース ティック "を取り出す) には

Mac OS X (v10.0) をお使いの場合 パソコンの電源を切ってから、USBケーブルを はずす。そのあと、本機から"メモリース ティック"を取り出す。

Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/9.1/9.2または Mac OS X (v10.1/v10.2)をお使いの場合

- **1** パソコンで使用中のアプリケーションを 終了させる。
- パソコンの画面にある"メモリース ティック"またはドライブアイコンを [ゴミ箱]にドラッグ&ドロップする。

" メモリースティック " の画像をパソコンに取 り込む

テープの画像を取り込みたいときは、本機で テープから"メモリースティック"に記録し たあと、パソコンへ取り込んでください。

"メモリースティック"のアイコンをダブルクリックし、取り込みたい画像ファイルをパソコンのハードディスクアイコンにドラッグ&ドロップする。

動画を再生するには

パソコンにQuickTime 3.0以降がインストールされている必要があります。

"メモリースティック"から直接再生すると、 画像や音声がとぎれることがありますので、パ ソコンに取り込んだ画像を再生してください。

4 ご注意

Image Transferで "メモリースティック "の画像は取り込めません。

その他の操作

DVDを作る (VAIOシリーズの パソコンのみ)



本機を「Click to DVD」対応のソニーパー ソナルコンピューター VAIOシリーズ*に iLINKケーブル(別売り)でつなぐと、テー プの画像からDVDを作成できます。画像の 取り込みからDVDへの書き込みまで、すべ て自動で行います。

ここでは、テープ1本をそのままDVDに取り 込む手順を説明します。

使用できるパソコンや動作環境について、詳 しくは下記URLをご覧ください。

* なお、パソコンのDVDドライブがDVDに書き込 み対応で、ご使用の機器に対応可能なバージョン の「Click to DVD」(ソニーオリジナル・ソフト ウェア)があらかじめインストールされている必 要があります。

DV方式の機器 (Ver.1.2以降)

MICROMV方式の機器(下記URLにてご確認くだ

http://www.vaio.sonv.co.ip/c2dvd-support/

はじめておまかせ「Click to DVD」機能をお使いの場合は

おまかせ「Click to DVD」機能を使うと、本機 をパソコンに接続すれば、簡単な操作でDVDを 作成できます。この機能を使うときは、あらか

じめパソコンの「Click to DVD おまかせサー バー」を起動する必要があります。

- 1 パソコンの雷源を入れる。
- 2 スタートメニューをクリックし、「すべて のプログラム 1 を選ぶ。
- 3 表示されたプログラムの中から「Click to DVD]を選び、[Click to DVD おまかせ サーバー1をクリックする。

「Click to DVD おまかせサーバー」が起 動します。

♡ ちょっと一言

L1

- •「Click to DVD おまかせサーバー」は、一 度起動すると、2回目以降はパソコンの電源 を入れるだけで自動的に起動します。
- •「Click to DVD おまかせサーバー」は、 Windows XPのユーザーごとに起動の設定 がされます。
- パソコンの電源を入れる。 iLINKを使うアプリケーションが起動し ているときは、終了しておいてくださ
- 本機の電源を準備して、電源ス イッチを「見る/編集」にする。 DVD作成には数時間かかりますので、電 源は付属のACアダプターをお使いくだ さい。 詳しくは、別冊の「カメラ編」説明書を
- 録画済みのカセットを入れる。
- 4 i.LINKケーブル(別売り)で、本 機をパソコンにつなぐ。

4 ご注意

ご覧ください。

- 接続するときは、端子の向きを確認してか らつないでください。無理に押し込むと、 端子部が破損することがあります。また、 本機の故障の原因となります。
- 5 本機の液晶画面で [P.メニュー] → [メニュー] → [🖳 (編集/ 変速再生)1の順にタッチし、 「DVD作成]を選ぶ。

パソコンに「Click to DVD」画面が表示されます。

詳しくは、別冊の「カメラ編」説明書を ご覧ください。

- 6 パソコンのディスクドライブに書き込み用DVDをセットする。
- 7 本機画面の[実行]をタッチする。



パソコンの作業状況が本機画面に表示されます。

取り込み: 本機からテープの画像を取り

込む。

変換: テープの画像を変換する。


書き込み:変換されたテープの画像を

DVDに書き込む。

♡ ちょっと一言

- すでに書き込まれているDVD-RW/+RWを使うと、[書き込み済みディスクです 記録されているデータは消去されます]が表示されます。[実行]をタッチすると書き込み済みのデータは消去され、新しいデータを書き込みます。
- 8 作業が終わったら、[いいえ]を タッチする。

パソコンのディスクトレイが自動的に開きます。



同じ内容のDVDをもう1枚作成するときは、[はい]をタッチします。ディスクトレイが開きますので、新しい書き込み用DVDをディスクドライブにセットしてください。

DVD作成を途中でやめるには

手順5のあと、本機画面の[中止]をタッチするか、手順7で本機画面の[作成中止]を選び、[はい]をタッチする。


ただし、本機画面に [終了処理中です] と表示される段階になってからは、DVD作成を中止できませか。

4 ご注意

- 画像を取り込むまで、i.LINKケーブルを抜いたり、本機の電源スイッチを切り換えたりしないでください。
- 画像を取り込んだあと(本機画面に[変換][書き込み]が表示されているとき),iLINKケーブル(別売り)を抜いたり、本機の電源を切っても、パソコンはDVD作成を続けます。
- 次のとき、パソコンは画像の取り込みを中止し、 その時点までのDVDを作成します。詳しくは 「Click to DVDおまかせコース」のヘルプをご覧 ください。
 - ー テープの途中に10秒以上の無記録部分がある とき
 - テープの日付データが先の画像よりも前の日付になっているとき
 - テープの画像が通常サイズとワイドTVモード サイズで切り替わるとき
- 次のとき、本機を操作することはできません。
 - ー テープ走行中
 - ー"メモリースティック"に画像を記録中
 - 本機の液晶画面で [P.メニュー] → [メニュー] → [Margin (基本設定)] → [A/V入カ→DV出力] の順にタッチし、[入]を選んだとき (DV方式の機器のみ)
 - パソコンから「Click to DVD」を起動させたとき

本機を経由してビデオを パソコンにつなぐ(DV方式の

機器のみ) - デジタル変換機能



*付属のAV接続ケーブルには映像プラグとS映像プラグがあります。お使いになる機器にあわせて使用する端子を設定する必要があります。詳しくは、別冊の「カメラ編」説明書をご覧ください。

AV接続ケーブル(付属)とiLINKケーブル (別売り)をつないで、ビデオなどのアナロ グ信号をデジタル信号に変換して出力し、パ ソコンなどのデジタル機にダビングできま す。

本機は、[P.メニュー] → [メニュー] → [基本設定)] → [画面表示] の順に タッチし、お買い上げ時の設定([パネル]) を選んだ状態で、液晶画面をタッチして操作します。詳しくは、別冊の「カメラ編」説 明書をご覧ください。

ビデオ信号の取り込みができるソフトウェア (ImageMixer Ver.1.5 for Sonyなど)をあらかじめパソコンにインストールしておいてください。

ここではImageMixer Ver.1.5 for Sonyを使った場合を例に説明します。

イ パソコンの電源を入れ、デスクトップにある[ImageMixer Ver.1.5 for Sony]をダブルクリックする。



2 **③**(入力ボタン)をクリックする。



3 (i.LINK映像入力ボタン)を クリックする。



👸 ちょっと一言

 USBケーブルで本機とパソコンをつないで もデジタル変換できます。その場合は (USB映像入力ボタン)をクリックします。 4 ③(設定ボタン)をクリックし、 [DVC取り込みの設定]の [DVCの外部入力を使用する]に チェックを入れ、[OK]をク リックする。



5 i.LINKケーブル(別売り)で本機 とパソコンをつなぎ、AV接続 ケーブル(付属)で本機とビデオ (アナログ機)をつなぐ。

6 ご注意

- 接続するときは、端子の向きを確認してからつないでください。無理に押し込むと、端子部が破損することがあります。また、本機の故障の原因となります。
- 6 本機の電源を準備して、電源ス イッチを「見る/編集」にする。
- 7 本機の液晶画面で [P.メニュー]
 → [メニュー] → [(基本 設定)] → [A/V入力→DV出 力]の順にタッチし、[入]を選ぶ。

詳しくは、別冊の「カメラ編」説明書を ご覧ください。 8 👜 (動画ボタン)をクリック する。



9 取り込み先のアルバムをクリック する。



- **10** ビデオ (アナログ機)の再生を始める。
- **11** 取り込みを始める位置で、
 - (取り込みボタン)をクリックする。



● (赤色)が■ (黒色)に変わります。

- 12 取り込みを終える位置で、
 - (停止ボタン)をクリックする。



13 ビデオ (アナログ機)を停止する。

(3) ご注意

- 本機に入力される映像信号の状態によっては、本機から正しく画像を出力できないことがあります。
- 著作権保護の信号が記録されているソフトの画像は、本機を経由して出力しても、パソコンへ取り込めません。
- i.LINKケーブル(別売り)の代わりにUSBケーブルでもつなげますが、画像がなめらかに映らないことがあります。
- 端子の位置、ケーブルの形状は機種によって異なります。詳しくは、別冊の「カメラ編」説明書をご覧ください。

故障かな?と思ったら

症状	原因と対処のしかた
本機がパソコンに認識されない。	 →パソコンと本機からケーブルを抜き、もう一度しっかりと差し込む。 →ハンディカムステーションが付属の機器は、ハンディカムステーションのUSB ON/OFFスイッチを「ON」にする。 →ハンディカムステーションが付属の機器は、ハンディカムステーションに正しく取り付ける。 →キーボード、マウス以外で、パソコンのUSB端子につながれている他の機器を取りはずす。
パソコンで本機から取り込んだ 画像が見られない。	 →ケーブルを抜き、本機の電源を入れてから、もう一度つなぐ。 →本機の電源スイッチを「撮る-テープ」にして、 [P.メニュー] → [メニュー] → [基本設定)] → [USB-撮る]の順にタッチし、[USBストリーム]を選ぶ。
テープの画像がパソコン画面に 表示されない。	 →ケーブルを抜き、本機の電源を入れてから、もう一度つなぐ。 →本機の電源スイッチを「見る/編集」にして、 [P.メニュー] → [メニュー] → [基本設定)] → [USB-見る/編集]の順にタッチし、[USBストリーム]を選ぶ。
テープの画像がMacintoshパソ コン画面に表示されない。	→Macintoshパソコンにテープの画像は取り込めないので、 テープの画像をいったん"メモリースティック"にコピー してから、パソコンに取り込む。
" メモリースティック " の画像 がパソコン画面に表示されな い。	** メモリースティック " の向きを確かめて、本機に奥までしっかりと入れる。 *iLINKケーブルでは取り込めないため、USBケーブルで取り込む。 *本機の電源スイッチを「見る/編集」にして、 [P.メニュー] → [メニュー] → [基本設定)] → [USB-見る/編集] の順にタッチし、[標準-USBモード] を選ぶ。 * テープ再生中や編集中など、本機を操作していると " メモリースティック " はパソコンに認識されません。 →本機の操作を終了してから、本機とパソコンをもう一度つなぐ。

症状

原因と対処のしかた

USBケーブルで接続しても ImageMixer Ver.1.5 for Sony で画像が表示されない。 →USBドライバをインストールする前に、USBケーブルを使って、本機とパソコンをつないだため。以下の手順で、正しく認識されなかったドライバを削除してから、USBドライバをもう一度インストールする。

Windows 98*/Windows 98SE/Windows Meをお使いの場合

- * テープの画像は、Windows 98では動作保証されて いません。
- 1 本機がパソコンにつながっているかを確認する。
- **2** [マイ コンピュータ]を右クリックしてから、[プロパティ]をクリックする。

[システムのプロパティ]画面が表示されます。

- 3 [デバイス マネージャ]のタブをクリックする。
- **4** 正しく認識されなかった以下のドライバが入っていたら、右クリックし、[削除]をクリックする。

テープのとき

- [サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ] の中に [USB オーディオ デバイス]
- [その他のデバイス] に [USB Device]
- [ユニバーサル シリアル バスコントローラ] に [USB 互換デバイス]
- " メモリースティック " のとき
- [その他のデバイス] の中の"?"マークのついた [? Sony Handycam]か[? Sony DSC]
- **5** [デバイス削除の確認]画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックして、削除する。
- 6 本機の電源を切って、USBケーブルをはずしたあと、 パソコンを再起動する。
- **7** USBドライバをインストールし直す(8ページ)。

6 ご注意

•[USB オーディオ デバイス] [USB Device] [USB 互換デバイス]、[? Sony Handycam] [? Sony DSC] 以外を削除すると、パソコンが正常に動作しなくなることがあります。

症状 USBケーブルで接続しても ImageMixer Ver.1.5 for Sony で画像が表示されない。(つづ

き)

原因と対処のしかた

Windows 2000をお使いの場合

AdministratorかAdministrator権限のユーザー IDで ログオンしてください。

- 1 本機がパソコンにつながっていることを確認する。
- 2 「マイ コンピュータ]を右クリックしてから、[プロ パティ1をクリックする。

[システムのプロパティ]画面が表示されます。

- 3 [ハードウェア]のタブをクリックする。
- 4 「デバイス マネージャ] をクリックする。
- **5** 「表示] をクリックし、「デバイス (種類)] をク リックする.
- 6 正しく認識されなかった以下のドライバが入ってい たら、右クリックし、[削除]をクリックする。

テープのとき

- [USB (Universal Serial Bus) コントローラ] に [USB 複合デバイス] [サウンド、ビデオ、および ゲームコントローラ1
- [USB オーディオデバイス] に [Composite USB Device 1
- 「その他のデバイス] に「Composite USB Device 1
- " メモリースティック " のとき
- [その他のデバイス]に"?"マークのついた[? Sony Handycam]か[? Sony DSC]
- 7 [デバイス削除の確認]画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックして削除する。
- **8** 本機の電源を切って、USBケーブルをはずしたあと、 パソコンを再起動する。
- **9** USBドライバをインストールし直す(8ページ)。

6 ご注意

•[USB 複合デバイス], [サウンド、ビデオ、およびゲームのコ ントローラ】[Composite USB Device】[? Sony Handycam] [? Sony DSC] 以外を削除すると、パソコンが 正常に動作しなくなることがあります。

症状

原因と対処のしかた

USBケーブルで接続しても ImageMixer Ver.1.5 for Sony で画像が表示されない。(つづ き) Windows XPをお使いの場合

コンピューターの管理者のユーザー IDでログオンしてく ださい。

- 1 本機がパソコンにつながっていることを確認する。
- **2** [スタート]をクリックする。
- 3 [マイ コンピュータ]を右クリックし、[プロパティ] をクリックする。

[システムのプロパティ]画面が表示されます。

- 4 [ハードウェア]のタブをクリックする。
- **5** [デバイス マネージャ]をクリックする。
- **6** [表示]をクリックし、[デバイス(種類別)]をクリックする。
- **7** 正しく認識されなかった以下のドライバが入っていたら、右クリックし、「削除] をクリックする。

テープのとき

- [USB (Universal Serial Bus) コントローラ] に 「USB 複合デバイス 1
- [サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ] に [USB オーディオデバイス]
- [その他のデバイス] に [USB Device]
- "メモリースティック"のとき
- [その他のデバイス] に " ? " マークのついた [? Sony Handycam] か [? Sony DSC]
- **8** [デバイス削除の確認]画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックして削除する。
- 9 本機の電源を切って、USBケーブルをはずしたあと、 パソコンを再起動する。
- **10** USBドライバをインストールし直す(8ページ)。

6 ご注意

•[USB 複合デバイス] [USB オーディオ デバイス] [USB Device] [? Sony Handycam] [? Sony DSC] 以外を削除すると、パソコンが正常に動作しなくなることがあります。

" メモリースティック " のアイ コン ([リムーバブル ディスク] か [MemoryStick]) がパソコ ン画面に表示されない。

- →本機の電源スイッチを「見る/編集」にする。
- →本機に"メモリースティック"を入れる。
- →1台のパソコンに2台以上のUSB機器を接続している。正 しくつなぐ(15ページ)。
- →本機の液晶画面で [P.メニュー] → [メニュー] →

[**iiii** (基本設定)] → [USB-見る/編集] の順にタッチし、[標準-USBモード] を選ぶ。

- テープ再生中や編集中など、本機を操作していると"メモリースティック"はパソコンに認識されません。
 - →本機の操作を終了してから、本機とパソコンをもう一度 つなぐ。

症状	原因と対処のしかた
ImageMixer Ver.1.5 for Sony が正しく動作しない。	→ImageMixer Ver.1.5 for Sonyを終了し、パソコンを再起動する。
ImageMixer Ver.1.5 for Sony を使用中にエラーメッセージが 出る。	→本機の電源スイッチは、ImageMixer Ver.1.5 for Sonyを終了させてから切り換える。
Image Transferが起動しない。	→以下の手順で、"メモリースティック"の画像をパソコンに表示する。 1 [マイコンピュータ]をダブルクリックする。 2 新しく認識された[リム・バブル ディスク] (Windows XPでは[MemoryStick])のアイコンをダブルクリックする。表示されるまで時間がかかることがあります。表示されないときは、USBドライバが正しくインストールされていない可能性があります。詳しくは「USBケーブルで接続してもImageMixer Ver.1.5 for Sonyで画像が表示されない。」(40ページ)をご覧ください。 3 画像ファイルをダブルクリックする。
付属のCD-ROMをパソコンに セットすると、エラーメッセー ジが出る。	→パソコンのディスプレイを次のように設定する。 Windowsパソコンをお使いの場合 800×600ドット、High Color (16bitカラー 65 000色)以上 Macintoshパソコンをお使いの場合 800×600ドット、32 000色モード以上
本機の液晶画面に [USBスト リーミング中です メモリース ティックの記録・再生はできま せん] が表示される。	→USBストリーミングが終わってから、メモリーミックス、 "メモリースティック"への記録、メモリー再生の操作を する。
ビデオCDが作成できない。	CD-RWは使えません。 WINCDR Lite for Dataのインストールをしていない。 ImageMixerのCDライティング機能を使うには、 WINCDR Lite for Dataのインストールが必要です(10ページ)。
	ご注意別のライティングソフトがすでにインストールされている場合、WINCDR Lite for Dataをインストールすると、正しく働かなくなることがあります。

延
デジタル変換機能を使っている
とき、アナログ機器の画像がパ
ソコン画面に表示されない。

原因と対処のしかた

- →ImageMixer画面右上の (*) (設定ボタン)をクリックし、 「DVC取り込みの設定]の「DVCの外部入力を使用する] にチェックを入れ、「OK] をクリックする。
- 音声が出ない(USBケーブル使 用時心
- Windows 98のパソコンは、音声が出ません。
- →パソコン環境によっては、音声が出ないことがあるため、 以下の手順で設定を変更する。
 - **1** デスクトップにある [ImageMixer Ver.1.5 for Sony 1 をダブルクリックする。
 - 2 ③(入力ボタン)をクリックする。
 - **3** (USB映像入力ボタン)をクリックしてから、 (N)(設定ボタン)をクリックする。
 - 4 「音声キャプチャデバイス] からプルダウンメニュー を表示させ、別のデバイスを選び、「OK] をクリッ クする。
 - **5** ImageMixer Ver.1.5 for Sonyを閉じ、もう一度立 ち上げる。

まだ音が出ないときは、もう一度手順1~5を行って、 再び設定を変更してください。

画像にノイズが出る。

→データ量の多い画像では、横筋状のノイズが出ることがあ るため、スライダーで調整する(左にするほどノイズが出 にくくなりますが、画質は低下します)。



スライダー

6 ご注意

• クリックしたあとに画質が調整されます。このとき、調整のた めにいったん画面が暗くなります。

索引

ア行	
アルバム	28
インストール	11
オンラインヘルプ	22
力行	
書き込み用 DVD	25
画像取り込み(テープのと	÷ 1
画家取り込み() -) のと	コリ 19
画像取り込み (" メモリース	
ティック " のとき)	•
26,	33
キャプチャ	
タ行	
デジタル変換機能	36
ドラッグ&ドロップ	
1 7 7 7 4 1 4 7 7	_ 1
八行	
• =	
ハンディカムステーション	
	32
ビデオストリーミング	23
ビデオ CD	
プレビュー	22
- 4=	
マ行	
" メモリースティック "	
26, 29,	
メモリーミックス	29
アルファベット順	
AVI フォーマット	25
CD-R	25
CD-ROM 8, 9,	11
CD-RW	43
Click to DVD	34
DirectX 8.0a	10
DVD 作成	34
DVD-RW	35 34
DV 端子 16,	34
i.LINK ケーブル 13, 16, Image Transfer 11,	34 26
image Hansier	۷٥

ImageMixer Ver.1.5 for Sony...... 9, 19

Macintosh	2, 31
MICROMV 方式	2
PC カメラ	23
USB ケーブル	13
USB ストリーミング	22
USB ドライバ	8
VAIO パソコン	34
WINCDR Lite for Data.	10
Windows	2, 19
Windows Media Player	26

お問い合わせ窓口の ご案内

電話のおかけ間違いに ご注意ください。

デジタルイメージングカスタマーサポート デジタルハンディカムとパソコンの接続方法や、最新サポート情報 をご案内するホームページです。 http://www.sony.co.jp/support-di/

テクニカルインフォメーションセンター

ご使用上での不明な点や技術的なご質問のご相談、および修理受付 の窓口です。

製品の品質には万全を期しておりますが、万一不具合が生じた場合 は、「テクニカルインフォメーションセンター」までご連絡くださ い。修理に関するご案内をさせていただきます。

また修理が必要な場合は、お客様のお宅まで指定宅配便にて集荷に うかがいますので、まずお電話ください。

電話: 0564-62-4979

受付時間:月~金曜日 午前9時~午後5時

(ただし、年末、年始、祝日を除く)

お電話される前にあらかじめ以下の内容をご用意いただきますとよ り迅速な対応が可能になります。

お客様のデジタルイメージングカスタマー ID

(既にカスタマーご登録されたお客様にはカスタマー IDが発行さ

れています)

本機の型名および製造番号

(保証書などに記載されています)

ピクセラユーザーサポートセンター

ImageMixerに関するお問い合わせを受け付けています。

電話: 072-224-0181

受付時間:月~日曜日 午前9時~午後5時

(ただし、年末、年始、祝日を除く) http://www.imagemixer.com/

ハンディカムホームページ

ハンディカムの活用法やアクセサリー情報、パソコンへの画像取り 込み方法を掲載しています。

http://www.sony.co.jp/cam/

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

http://www.sony.co.jp/



この説明書は100%古紙再生紙とVOC (揮発性有 機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。

Printed in Japan

